## 设计性实验大纲

#### 回顾实验要求

#### 目的:

实现1W以上的电或机械功率输出的"热机", 在此基础上探究热力学第二定律。

#### 要求:

- 1. 学习、理解热电效应,包括Seebeck效应、Peltier效应与Thomson效应,设计实验方案(含原理及物理模型);
- 2. 制作一个展示热力学第二定律的"热机", 其电或机械输出功率不小于1W;
- 3. 测量出该装置的最大输出功率和输出效率,讨论与卡诺循环的差异以及进一步提高效率的方法,分析测量精度和不确定度。
- 4. 确保安全性:装置表面(可触摸到的)温度不高于50℃。
- ◆ 熟识基本实验装置, 搭建与操作;
- ◆ 开路输出电压与温差的关系——Seebeck效应,器件等效热电系数α、等效热导
  λ (热阻ρ);
- ◆ 特定负载下输出功率与温差的关系——热力学第二定律;
- ◆ 给定热源功率下,室温应用的单片热电堆输出效率的优化;
- ◆ 固定冷、热源温度,测量不同负载下的热电机输出功率与输出效率的关系;器件内阻r。

#### 介绍三种热电效应 (Seebeck, Peltier, Thomson)

1. Seebeck效应

 $V=lpha\cdot\Delta T$ ,lpha为Seebeck系数

2. Peltier效应

 $Q = \Pi \cdot I$ , $\Pi$ 为Paltier系数

3. Thomson效应

 $\dot{Q}=\mu I\cdot
abla T$  ,  $\mu$ 为Thomson系数

### 热机的搭建

• 热端: 电热贴加热 (通过控制电压、电流实现功率的控制)

• 中间核心元件:



• 冷端: 风扇散热 (有优化空间)

• 外围:用隔热材料覆盖,确保热量尽量全部流入Seebeck元件。

• 冷端、热端使用PID控温

• 负载: 没想好

## 实验目的

- 验证热力学第二定律
- 测量最大输出功率
- 测量最大输出效率

- 测量Seebeck系数α
- 测量Seebeck元件的转换效率

#### 实验方案

#### 简化考虑

基本假设: 忽略系统对空气的散热,则电热贴的发热全部被Seebeck元件吸收。

在上述假设下,进行下面的实验:

1. 验证热力学第二定律

在冷端和热端温度都确定的情况下,测量其输出效率  $\eta=\frac{W_{
m Myh} m_{
m M}}{Q_{
m WR}}=\frac{P_{
m Myh} m_{
m M}}{P_{
m HAML} g_{
m M} n_{
m M}}$ 原则上最大输出效率为卡诺热机效率  $\eta_c=1-\frac{T_c}{T_h}$ 只需验证  $\eta<\eta_c$ 即可

2. 测量最大输出功率

原则上,当热机的等效内阻与负载的内阻满足 $R_{\mathrm{Add}}=R_{\mathrm{Os}}$ 时,可以达到输出功率最大。

3. 测量最大输出效率

通过改变温差或负载,测量不同条件下的输出效率。

4. 测量Seebeck系数 $\alpha$ 

测量不同温差下的输出电动势, 再线性拟合。

5. 测量Seebeck元件的转换效率。

即测量Seebeck的输出功率和电热贴的发热功率之比 $\eta=rac{P_{Seebeck}$  元件輸出功率 $P_{
m ela,Mill}$   $P_{
m el$ 

#### 提升 (优化)

• 优化冷端的散热方式,由原先的风扇散热变成使用Paltier元件。

# 产品信息 Product information



# 制冷片详细参数

品 牌: Seebeck

芯片型号: TEC1-12703

外形尺寸: 40\*40\*4.2±0.25mm

最大电压: DC-15.8V

工作电压: DC-12V

最大电流: 3A

最大制冷量: 28W

导线长度: 100-300mm

尺寸说明:

因生产批次不同,导线、厚度尺寸有一定误差,有要求可咨询客服!







• 测量(估算)热对空气的耗散

i. 热对流:使用牛顿冷却定律( $\dot{Q}=hA(T_{surface}-T_{air})$ ),A为面积。

ii. 热辐射:使用斯特藩-玻尔兹曼定律( $\dot{Q}=\epsilon\sigma A(T_{surface}^4-T_{air}^4)$ ),A为面积。

基于上面的估算,再修正之前的计算。